

IT. Rimedi Naturali – CANDELA FIORITA

Con essenza floreale

Cera di Soia – Fatte a mano

Una candela naturale per la tua casa speciale.

Le candele Greenatural sono fatte a mano utilizzando materie prime naturali e lo stoppino di cotone grezzo.

Utilizziamo esclusivamente cera vegetale di soia (no OGM), risorsa rinnovabile e sostenibile. Non contiene paraffina



ALLERGENI:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene: Citronellolo, Nerolo, Geranil Acetato, (2E)-3,7-dimetilotta-2,6-dien-1-olo.

Può provocare una reazione allergica.


AVVERTENZE D'USO




Non lasciare mai incustodita la candela accesa



Tenere la candela accesa fuori dalla portata dei bambini e degli animali



Attenzione alle distanze. Nel caso di più candele accese mantenere una distanza di almeno 10 cm tra loro



Attenzione a non posizionare la candela vicino a oggetti infiammabili (es: tende, tappeti, libri ecc..)




Posizionare la candela lontano da correnti d'aria



Posizionare la candela lontano da fonti di calore




Mantenere la candela in posizione verticale, per evitare che si rovesci o cada



Mantenere lo stoppino ad un'altezza di 0,5 cm tagliandolo




Spegnere la candela senza soffiare. Il modo migliore per spegnere la fiamma e' per soffocamento.



Utilizzare sempre un porta candela appropriato



Non posizionare oggetti infiammabili nella candela o nella cera



Non spegnere la fiamma con sostanze liquide



Non spostare la candela con la fiamma accesa

Consiglio 1: Lo stoppino	Consiglio 2: La combustione	Consiglio 3: Il coperchio	Consiglio 4: La fragranza	Consiglio 5: La durata
Cosa fare? Controlla che non siano formati 2 pallini nello stoppino e taglialo sempre a circa 5mm dalla cera (a candela fredda), in questo modo aumenterai la durata della tua candela. I pallini si creano se la candela è stata accesa per periodi molto lunghi.	Cosa fare? Lascia la candela accesa fin tantoché l'intero strato superiore della candela si fonda fin ai lati. La "gallerizzazione" (il foro centrale) si crea se la volta precedente la candela è stata accesa per troppo poco tempo.	Cosa fare? Usa il coperchio per spegnere la candela (invece di soffiare), in questo modo eviti di propagare nella stanza odori spiacevoli e mantieni intatta la fragranza che altrimenti tenderebbe a volatilizzarsi.	Cosa fare? Scegli la giusta dimensione della candela ed il relativo numero in base alla dimensione della stanza poiché la fragranza dipende dalla quantità di cera disciolta. Su stanze molto ampie si consigliano due o più candele da 350gr.	Cosa fare? Vigila la candela durante la combustione ed evita di lasciarla accesa troppo a lungo; consigliamo di non mantenere accesa la candela per più di tre ore per non surriscaldare il vetro.

ASPETTO:	Cera solida
COLORE:	Bianco Panna
ODORE:	Floreale
CONSERVAZIONE:	Conservare in luogo fresco e asciutto
PACKAGING:	Flacone in alluminio
ADATTO AI VEGANI:	Sì

Codice	Descrizione	Fto	Durata	Pz per box	Ean	ITF 14
CAND57	Candela Fiorita con essenza floreale	45 g	8-14 h	6	8052400938195	

CAND57 Etichettatura ambientale		
	Vaso e Tappo -->	Raccolta alluminio o metallo 41 ALU
	Dischetto sotto tappo-->	Raccolta plastica 05 PP
	Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti	